

위치	오류유형	수정 전	수정 후
1권 72~73p 번호 : 04	해설	<p>(1) 지하 2층</p> <p>① 주차장</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지하 2층은 주용도로 주차장(바닥면적 <math>1,500[m^2]</math>)이 먼저 건축되었고 그 위에 부속용도인 보일러실(바닥면적 <math>100[m^2]</math>)이 설치되었으므로 주차장의 바닥면적은 <math>1,500[m^2]</math>으로 계산되어야 한다.</li> <li>· 주차장은 자동차 관련 시설이므로 바닥면적 <math>100[m^2]</math>마다 능력단위 1단위 이상이다.</li> </ul> <p>지하 2층(바닥면적 <math>1,500[m^2]</math>)</p> <p>주차장</p> <p>(1) 지하 2층</p> <p>① 주차장</p> <p>주차장은 자동차 관련 시설이므로 바닥면적 <math>100[m^2]</math>마다 능력단위 1단위 이상이다.</p> <p>② 보일러실</p> <p>보일러실은 바닥면적 <math>25[m^2]</math>마다 능력단위 1단위 이상이고, 그 외에 자동확산소화기를 바닥면적 <math>10[m^2]</math> 이하는 1개, <math>10[m^2]</math> 초과는 2개를 설치한다.</p> <p>② 보일러실</p> <p>보일러실은 바닥면적 <math>25[m^2]</math>마다 능력단위 1단위 이상의 소화기를 설치해야 한다. 따라서, 보일러실의 바닥면적 <math>100[m^2]</math>을 기준면적 <math>25[m^2]</math>로 나누면 4개의 구역으로 나누어진다. 따라서, 각 구역마다 소화기를 설치해야 하므로 소화기 설치개수는 4개이고, 이때 소화기는 능력단위 1단위 이상의 소화기를 설치하면 된다.</p> <p>그 외에 자동확산소화기를 바닥면적 <math>10[m^2]</math> 이하는 1개, <math>10[m^2]</math> 초과는 2개를 설치해야 한다.</p> <p>∴ 보일러실의 바닥면적이 <math>10[m^2]</math>을 초과하므로 자동확산소화기 2개를 설치해야 한다.</p> <p>보일러실(바닥면적 <math>100[m^2]</math>)</p>	<p>(1) 지하 2층</p> <p>① 주차장</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지하 2층은 주용도로 주차장(바닥면적 <math>1,500[m^2]</math>)이 먼저 건축되었고 그 위에 부속용도인 보일러실(바닥면적 <math>100[m^2]</math>)이 설치되었으므로 주차장의 바닥면적은 <math>1,500[m^2]</math>으로 계산되어야 한다.</li> <li>· 주차장은 자동차 관련 시설이므로 바닥면적 <math>100[m^2]</math>마다 능력단위 1단위 이상이다.</li> </ul> <p>지하 2층(바닥면적 <math>1,500[m^2]</math>)</p> <p>주차장</p> <p>(1) 지하 2층</p> <p>① 주차장</p> <p>주차장은 자동차 관련 시설이므로 바닥면적 <math>100[m^2]</math>마다 능력단위 1단위 이상이다.</p> <p>② 보일러실</p> <p>보일러실은 바닥면적 <math>25[m^2]</math>마다 능력단위 1단위 이상이고, 그 외에 자동확산소화기를 바닥면적 <math>10[m^2]</math> 이하는 1개, <math>10[m^2]</math> 초과는 2개를 설치한다.</p> <p>② 보일러실</p> <p>보일러실은 바닥면적 <math>25[m^2]</math>마다 능력단위 1단위 이상의 소화기를 설치해야 한다. 따라서, 보일러실의 바닥면적 <math>100[m^2]</math>을 기준면적 <math>25[m^2]</math>로 나누면 4개의 구역으로 나누어진다. 따라서, 각 구역마다 소화기를 설치해야 하므로 소화기 설치개수는 4개이고, 이때 소화기는 능력단위 1단위 이상의 소화기를 설치하면 된다.</p> <p>그 외에 자동확산소화기를 바닥면적 <math>10[m^2]</math> 이하는 1개, <math>10[m^2]</math> 초과는 2개를 설치해야 한다.</p> <p>∴ 보일러실의 바닥면적이 <math>10[m^2]</math>을 초과하므로 자동확산소화기 2개를 설치해야 한다.</p> <p>보일러실(바닥면적 <math>100[m^2]</math>)</p>

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.  
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.